

| typ | typ slovy                                   | zapách  | doporučení ventilace |            | močový kamen  | spotřeba zásypu                        | mobilita      | vhodný při předpokladu použití záchodu:                             |
|-----|---|---|----------------------|------------|---|--|---------------|---|
|     |   |   | větráný prostor      | interiér   |   |  |               |   |
| BS  | Bez separace moči                           | Žádný (záleží na zásypu)                              | není třeba           | není nutná | neusazuje se  | 0,8-1 l /potřeba<br>(dříve plné vědro) | přenosný      | běžná potřeba a páni chodí čurat často k plotu                      |
| HSO | Horní separace s odvodem moči mimo záchod   | střední zápach (ze sifonu)                            | je vhodná            | je nutná   | usazuje se<br>(je třeba řešit enzymy)   | 0,3-0,5 l /potřeba                     | není přenosný | běžná potřeba s častým čůráním                                      |
| HST | Horní separace s kanystrem na moč v záchodě | malý zápach (při delším skladování moči velký zápach) | není nutná           | je vhodná  | usazuje se v kanystru   | 0,3-0,5 l /potřeba                     | přenosný      | běžná potřeba s tím, že chcete hnojit močí nebo mít přenosný záchod |
| SSO | Spodní separace s odvodem moči mimo záchod  | malý zápach (ze sifonu)                               | je vhodná            | je nutná   | Usazuje se v sifonu i v odtoku vědra.<br>Usazuje se méně než u HSO.<br>(lze řešit enzymy a výměnou těsnění) | 0,3-0,5 l /potřeba                     | není přenosný | běžná potřeba s častým čůráním                                      |